

2019-04-17

Rutin för larmhantering av koldioxidlarm CO₂

Detta är förhöjd halt av koldioxid som indikerats i utrymmena där slang och doserutrustning finns.

1. Ring Drifttekniker, för att utreda händelsen, (dagtid).
2. Kvällstid utbildad personal kontrollerar koldioxidnivån på centralapparaten i rum B1043 "Torget", minst två personer medverkar vid kontrollen.
3. Kontrollera om nivån är över eller under **5000ppm (0.5%)**.

Under 5000ppm (förlarm)

Över 5000ppm (låg-/höglarm)

<ol style="list-style-type: none">4. Meddela all personal vad som skett och vad som kommer att ske.5. Utbildad person kontrollerar givarens som larmat, och läcksöker vid den givaren6. Om möjligt åtgärda läckan, eller meddela om service/repairation, till berörd person, dagtid Johan eller Per, kvällstid fastighetsjouren 0322-61 77 77.	<ol style="list-style-type: none">4. Blockera alla ingångar till Teknikutrymmena, med varningsskyltar.5. Stäng av utgående matning på koldioxidtankarna märkt "V9" i B2086, förvaringsrum i markplan.6. Meddela all personal i huset vad som larmat, och att ingen passerar ner till teknikutrymmena, fara för liv att vistas i området.7. Kontrollera var all personal finns, så att ingen befinner sig i det larmade området, och kan vara skadad, ring 112 om person befinner sig i området och inte svarar på radiokommunikation eller via telefon.8. Ring 0322-616161 eller 112, om ingen Drifttekniker finns på plats.9. Räddningstjänst och speciellt utbildad personal med andningsapparat får endast gå in i området.
--	--

